

BEHANDLING AV SEMENTBASERTE FASADEPLATER

Bruk av DeSalin og SurfaPore C til sementbaserte fasadeplater på elementer fra Nordic Isoelementer AS til fundamentering og fasadesystemer.

Forarbeid.

Rens først overflaten av platene med DeSalin C ved påføring med en lavtrykk sprøyte. Dusje på overflaten en gang og la det virke på platene et par minutter. Overflaten spyles så med vann, bruk vannslange, ikke høytrykkvasker. Hvis det er skjolder og kalkutslag på overflaten, gjenta behandlingen med sterkere blanding, for eks 1:3 og gjenta behandlingen. La platene tørke godt før impregnering.

Impregnering.

Påfør Surfapore C på overflaten med lavtrykk sprøyte. Dusje lett over hele flaten en gang. Surfapore C er ikke etsende på glass eller aluminium, og vil ikke være skadelig for vinduer og beslagdetaljer. Tørketiden er ca 24 timer ved 20 grader. Overflaten vil etter behandling være vannavvisende og redusere fuktopptak i platen. Behandlingen vil redusere faren for svinn og tørkesprekker i platene.

Overflatebehandling.

Impregneringen kan overflatebehandles med maling for mur og puss, sementbasert slemming eller armert fiberpuss.

Følg forøvrig anvisning på emballasjen.

Januar 2013.