



Hey'di AS
Ausefjell Industriområde
Tretjerdalsvegen 68
Pb 13
2017 Frogner

Telefon: 63868800
Telefax: 63868801
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no
Org.nr: NO 979 657 919 MVA

02.05.16

Arbeidsbeskrivelse overflatebehandling av sementfiberplater

Forbehandling (gjelder all videre behandling):

1. Overflaten må rengjøres godt.
2. Sementfiberplater primes med Hey'di Fasadeprimer.

Hey'di dekorpusser:

1. Slemming påføres i minimum 2 strøk, det forfuktes med vann mellom strøkene, forbruk – ca. 1 kg/m² pr strøk
2. Alle skjøtes skjæres opp med kniv mens slemmingen er våt, er det montert plastlist i skjøtene maskeres denne med tape.

Hey'di fin gammel murmaling:

Det påføres 1 fyldig strøk med pensel eller rulle (påføring av 2 strøk kan gi skjolder i overflaten)

Forbruk – ca. 0,5 kg/m²

Puss:

Sementfiberplater pusses med Hey'di Fiberpuss med Hey'di armeringsduk for puss bakt inn i pussen.

Det skal også benyttes armeringshjørner på hjørnene.

Forbruk - minimum 12 kg/m²

Puss på Isolasjon.

Her skal det benyttes Hey'di fiber med Hey'di armeringsduk for puss bakt inn i pussen.

Det skal også benyttes armeringshjørner på hjørnene.

Forbruk – minimum 12 kg/m²

NB! FØLG ALLTID ANVISNINGER PÅ EMBALLASJEN

Alle disse produktene er lagd av sement og/eller kalk.

Overflateproduktene kan få skjolder/fargespill i overflaten.

"Vi gjør oppmerksom på at råd og veiledning er gitt i beste tro ut fra de opplysninger som er gitt, og basert på felt testing av plater. Råd og veiledning er gitt uten vederlag. Eventuelle skader og feil kan ikke tilbakeføres til Hey'di AS, da den praktiske utførelsen ligger utenfor vårt ansvar"

Med Vennlig Hilsen

Hey'di AS

PB 13 Frogner, 2016 Frogner

Stig Roar Johansen

Tlf.: 970 22 998

Tlf.: Hovedkontor 63 86 88 00

E-post: stig.roar.johansen@heydi.no

Web: www.heydi.no